

A12离线声控凉亭中转器说明书



公司保留更改产品设计与说明书的权利，届时将不另行通知，图片仅供参考，具体以实物为准。 A/0 H12244

类型	语音指令		播报内容
唤醒词	你好小乐 （默认唤醒词不可改变）		语音模式：来了 蜂鸣模式：嘀
	你好凉亭	可设置唤醒词	
	客厅窗帘		
	餐厅窗帘		
	阳台窗帘		
	卧室窗帘		
	左边窗帘		
	右边窗帘		
	中间窗帘		
	书房窗帘		
	办公窗帘		
天窗控制词	打开天窗、天窗打开		好的，天窗已打开 / 嘀
	天窗停止、停止天窗		好的，天窗已停止/ 嘀
	关闭天窗、天窗关闭		好的，天窗已关闭 / 嘀
百叶控制词	打开百叶、百叶打开		好的，百叶已打开 / 嘀
	百叶停止、停止百叶		好的，百叶已停止/ 嘀
	关闭百叶、百叶关闭		好的，百叶已关闭 / 嘀
1号窗帘控制词	打开1号窗帘		好的，1号窗帘已打开/嘀
	关闭1号窗帘		好的，1号窗帘已关闭/嘀
	停止1号窗帘		好的，1号窗帘已停止/嘀
2号窗帘控制词	打开2号窗帘		好的，2号窗帘已打开 / 嘀
	关闭2号窗帘		好的，2号窗帘已关闭/ 嘀
	停止2号窗帘		好的，2号窗帘已停止 / 嘀
3号窗帘控制词	打开3号窗帘		好的，3号窗帘已打开/嘀
	关闭3号窗帘		好的，3号窗帘已关闭/嘀
	停止3号窗帘		好的，3号窗帘已停止/嘀
4号窗帘控制词	打开4号窗帘		好的，4号窗帘已打开 / 嘀
	关闭4号窗帘		好的，4号窗帘已关闭 / 嘀
	停止4号窗帘		好的，4号窗帘已停止 / 嘀
5号窗帘控制词	打开5号窗帘		好的，5号窗帘已打开 / 嘀
	关闭5号窗帘		好的，5号窗帘已关闭 / 嘀
	停止5号窗帘		好的，5号窗帘已停止 / 嘀
6号窗帘控制词	打开6号窗帘		好的，6号窗帘已打开 / 嘀
	关闭6号窗帘		好的，6号窗帘已关闭 / 嘀
	停止6号窗帘		好的，6号窗帘已停止 / 嘀
7号窗帘控制词	打开7号窗帘		好的，7号窗帘已打开 / 嘀
	关闭7号窗帘		好的，7号窗帘已关闭 / 嘀
	停止7号窗帘		好的，7号窗帘已停止 / 嘀
8号窗帘控制词	打开8号窗帘		好的，8号窗帘已打开 / 嘀
	关闭8号窗帘		好的，8号窗帘已关闭 / 嘀
	停止8号窗帘		好的，8号窗帘已停止 / 嘀
9号窗帘控制词	打开9号窗帘		好的，9号窗帘已打开 / 嘀
	关闭9号窗帘		好的，9号窗帘已关闭 / 嘀
	停止9号窗帘		好的，9号窗帘已停止 / 嘀

类型	语音指令	播报内容
群控控制词	打开全部窗帘、全部窗帘打开	好的，全部窗帘已打开 / 啊
	全部窗帘停止、停止全部窗帘	好的，全部窗帘已停止 / 啊
	关闭全部窗帘、全部窗帘关闭	好的，全部窗帘已关闭 / 啊
对码	氛围灯对码	好的，氛围灯对码 / 啊
	折叠天棚对码	好的，折叠天棚对码 / 啊
	1号窗帘对码	好的，1号窗帘对码 / 啊
	2号窗帘对码	好的，2号窗帘对码 / 啊
	3号窗帘对码	好的，3号窗帘对码 / 啊
	4号窗帘对码	好的，4号窗帘对码 / 啊
	5号窗帘对码	好的，5号窗帘对码 / 啊
	6号窗帘对码	好的，6号窗帘对码 / 啊
	7号窗帘对码	好的，7号窗帘对码 / 啊
	8号窗帘对码	好的，8号窗帘对码 / 啊
	9号窗帘对码	好的，9号窗帘对码 / 啊
灯光控制词	打开氛围灯、打开灯光	好的，氛围灯已打开 / 啊
	关闭氛围灯、关闭灯光	好的，氛围灯已关闭 / 啊
	温馨模式	好的，进入温馨模式 / 啊
	明亮模式	好的，进入明亮模式 / 啊
	浪漫模式	好的，进入浪漫模式 / 啊
	亮一点	好的，亮一点 / 啊
	暗一点	好的，暗一点 / 啊
设置词	设置工作模式	进入工作模式设置，请说出你要设置的工作模式
	蜂鸣模式	好的，工作模式已设置为蜂鸣模式
	语音模式	好的，工作模式已设置为语音模式
调整词	大声点	好的，大声点 / 啊
		已调到最大 / 啊
	小声点	好的，小声点 / 啊
		已调到最小 / 啊
	退下（20秒内无操作会自动退出）	我先退下了，需要时请叫醒我 / 啊


语音对码

可以选择一组对码指令给电机对码，内置11大对码词汇，以下示例:



用户：你好小乐
电机：来了 / 啊
用户：折叠天棚对码
电机：好的，折叠天棚对码 / 啊

正反转动提示



电机通电自动进入对码状态，5秒后超时，电机无任何提示
(对码失败断电30秒后重新上电操作)

设置唤醒词

可以选择一组唤醒词给电机取名，内置1条词汇:你好凉亭。
以区分控制，以下示例:

用户：你好小乐
电机：来了 / 啊
用户：设置唤醒词
电机：进入唤醒词设置，请说出你要设置的唤醒词
用户：你好凉亭
电机：好的，唤醒词已设置为你好凉亭

工作模式

支持两种工作模式：语音模式、蜂鸣模式。出厂默认为语音模式。
语音模式：语音控制，电机按已定义好语音来播报，并执行相应动作。
蜂鸣模式：语音控制，电机按已定义好按“啊”一声来播报，并执行相应动作。整个过程没有任何语音播报，只有“啊”一声来代替。
如设置其他功能还是以语音来播报。

方法

用户：你好小乐
电机：来了 / 啊
用户：设置工作模式
电机：进入工作模式设置，请说出你要设置的工作模式
用户：蜂鸣模式 / 语音模式
电机：好的，工作模式已设置为蜂鸣模式 / 语音模式