

E38日夜帘电机AI声控-说明书

公司保留更改产品设计与说明书的权利，届时将不另行通知，图片仅供参考，具体以实物为准。

A/1 H12173

类型	语音指令	自由定义	播报内容
对码	进入对码		好的，进入对码 / 嘀
			对码成功 / 嘀
			消码成功 / 嘀
			对码超时/嘀
唤醒词	你好小乐	默认唤醒词	语音模式：来了 蜂鸣模式：嘀
	客厅窗帘	可以选择	
	餐厅窗帘	可以选择	
	阳台窗帘	可以选择	
	卧室窗帘	可以选择	
	左边窗帘	可以选择	
	中间窗帘	可以选择	
	右边窗帘	可以选择	
	书房窗帘	可以选择	
	办公窗帘	可以选择	
窗帘控制词	纱帘上升		好的，纱帘上升 / 嘀
	纱帘下降		好的，纱帘下降 / 嘀
	夜帘上升		好的，夜帘上升 / 嘀
	夜帘下降		好的，夜帘下降 / 嘀
	窗帘停止		好的，窗帘已停止 / 嘀
	全遮光		好的，全遮光 / 嘀
	半遮光		好的，半遮光 / 嘀
	收起来		好的，全部收起 / 嘀
	打开50%		好的，打开50% / 嘀
调整词	退下		我先退下了，需要时请叫醒我 / “嘀”
	大声点		好的，大声点 / 嘀、已调到最大 / 嘀
	小声点		好的，小声点 / 嘀、已调到最小 / 嘀
设置词	设置唤醒词	9种唤醒词选择	进入唤醒词设置，请说出你要设置的唤醒词
	客厅窗帘		好的，唤醒词已设置为客厅窗帘
	餐厅窗帘		好的，唤醒词已设置为餐厅窗帘
	阳台窗帘		好的，唤醒词已设置为阳台窗帘
	卧室窗帘		好的，唤醒词已设置为卧室窗帘
	左边窗帘		好的，唤醒词已设置为左边窗帘
	中间窗帘		好的，唤醒词已设置为中间窗帘
	右边窗帘		好的，唤醒词已设置为右边窗帘
	书房窗帘		好的，唤醒词已设置为书房窗帘
	办公窗帘		好的，唤醒词已设置为办公窗帘
	设置工作模式		进入工作模式设置，请说出你要设置的工作模式
	语音模式		好的，工作模式已设置为语音模式
	蜂鸣模式		好的，工作模式已设置为蜂鸣模式

设置唤醒词

可以选择一组唤醒词给电机取名，内置9条词汇：客厅窗帘；餐厅窗帘；阳台窗帘；卧室窗帘；左边窗帘；中间窗帘；右边窗帘；书房窗帘；办公窗帘。以区分每个窗帘的控制，默认唤醒词“你好，小乐”

以下示例：

用户：你好小乐

电机：来了 / 嘀

用户：设置唤醒词

电机：进入唤醒词设置，请说出你要设置的唤醒词 (不管电机处于蜂鸣模式或语音模式都要语音来播报，因为属于设置状态)

用户：餐厅窗帘

电机：好的，唤醒词已设置为餐厅窗帘 (不管电机处于蜂鸣模式或语音模式都要语音来播报，因为属于设置状态)

设置工作模式

支持两种工作模式：语音模式、蜂鸣模式。出厂默认为语音模式。

语音模式：语音控制，电机按已定义好语音来播报，并执行相应动作。

蜂鸣模式：语音控制，电机按已定义好按“嘀”一声来播报，并执行相应动作。整个过程没有任何语音播报，只有“嘀”一声来代替。

如设置其他功能还是以语音来播报。

方法

用户：你好小乐

电机：来了 / 嘀

用户：设置工作模式

电机：进入工作模式设置，请说出你要设置的工作模式 (不管电机处于蜂鸣模式或语音模式都要语音来播报，因为属于设置状态)

用户：蜂鸣模式 / 语音模式

电机：好的，工作模式已设置为蜂鸣模式 / 语音模式 (不管电机处于蜂鸣模式或语音模式都要语音来播报，因为属于设置状态)